

**РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ  
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ КУПОЛ-М ВЕРСИЯ 1.10А**

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Загрузка и запуск программы .....	3
2	Выполнение программы .....	3

## 1 Загрузка и запуск программы

Программа для ЭВМ КУПОЛ-М функционирует на ЭВМ с оперативной памятью не менее 32 мегабайт и объемом жесткого диска не менее 1.3 гигабайт под управлением операционной системы Windows либо операционной системы UNIX. Переносимость на другие платформы обеспечивается на уровне исходного текста программы.

Программа для ЭВМ КУПОЛ-М поставляется в виде исполняемого файла и не требует установки в операционной системе. Способ вызова программы с соответствующего носителя данных: стандартный.

Проведение показа работы ПС КУПОЛ-М требует согласования в структуре госкорпорации «Росатом» и возможна только при удаленной демонстрации через систему видеоконференции Skype.

## 2 Выполнение программы

Выполнение программы начинается сразу после запуска. При этом на экране монитора появится надпись «...Job started - KUPOL-M/1.10a».

В текстовый результирующий файл **history.out** будет занесено:

\*\*\*\*\*

Time = 0.

...Job started - KUPOL-M/1.10a

Далее при прохождении задания на экране будет осуществляться вывод времени, шага по времени и давления в боксе разрыва контура.